

スウィングスタンド

取扱説明書

060614

⚠ 注意

本製品の稼働部分に手や指等を挟みケガをする恐れがあります。組立・収納・表示板の付け替え等を行う際は、十分注意して下さい。水平な場所に設置して下さい。

表示板が揺れることを考慮して周りに危険がおよばないように注意して下さい。強風時のご使用は避け下さい。下記の「表示板について」をご参考に表示板の製作・取付けを行なって下さい。

梱包内容のご確認

右の梱包品について欠品が無いことをご確認ください。万一、欠品がございましたらご購入先へご連絡ください。

※()内の数字は数量を表します。



組立方法

- ① タンクに水または砂を入れます。(八分目ほど)
部材Aの凹部とタンクの凸部を合わせ
差し込み図のように組み付けます。
(3ヶ所)




- ② ①で組んだタンクに部材Aを組み付けます。
部材Bのネジ部がタンクの底にくるように
差し込み、部材Cを取付け締めて固定します。




- ③ 本体にスプリングを
奥まで差し込みます。
※ひねりながら
押し込むと
入りやすいです。



- ④ スプリングを取付けた本体を②で
組んだタンクに差し込みます。
本体とタンクの間が2cm程度に
なるように調節して下さい。



- ⑤ 本体の丸い部分に両面テープを貼り
仮止めでバランスをとりながら位置を
決めてから、表示板を貼付けます。



表示板について

- 本製品は、両面使い・片面使いとできますが、片面使いで使用の場合は表示板の重量により前傾になることがありますのでご注意ください。
- 極端に重い揺れの妨げになる表示板のご使用は避け下さい。
- 前後左右に揺れることを考慮し、接触等により表示板を傷めない製作サイズをお薦めします。
- 揺れによって人や物を傷つける危険性のある形状の表示板の使用は避け下さい。
- 表示板の貼付けは、仮止めで揺れのバランスをみながら貼付けを行なって下さい。
- 表示板の形状により貼付けバランス位置が異なります。安定した貼付け位置はお客様自身でお確かめ下さい。

表示板参考サイズ

- 右記の図は、推奨参考サイズです。
- H1200mm×H900mmサイズの範囲内で貼付け部分が、確保できる形状での表示板製作をお薦めします。

